

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Compruebe que su instalación eléctrica no tenga fugas, para ello desconecte todos los aparatos eléctricos, apague todas las luces y verifique que el disco del medidor no gire; si el disco está girando, haga revisar su instalación. Nunca utilice monedas, alambres o papeles de estaño en sustitución de los fusibles.



RECUERDE MANTENER  
DESCONECTADOS TODOS LOS  
ELECTRODOMESTICOS CUANDO NO LOS  
ESTA UTILIZANDO. AUN SIN USARLO  
SEGUIMOS CONSUMIENDO



## AHORRO DE ENERGÍA



AL PONER EN PRACTICA ESTAS  
SUGERENCIAS OPTIMIZAREMOS EL  
CONSUMO DE ENERGIA EN NUESTROS  
HOGARES

## REFRIGERADORES O CONGELADORES

- Controle que la puerta cierre bien. Si el empaque falla, cámbielo.
- Trate de abrirla sólo si es necesario y el menor tiempo posible. Abrir y cerrar la puerta muchas veces es sinónimo de desperdicio.
- Ubíquela alejada de las fuentes de calor. Dejando entre ella y la paredes Mínimo de 15cm. de espacio
- Descongélela regularmente. El sobreconsumo comienza cuando la caja de hielo llega a un espesor de 5mm.
- Enfríe completamente las comidas antes de colocarlas en la heladera

## TELEVISORES Y EQUIPOS DE MUSICA

No mantenga encendidos innecesariamente televisores, dvd, video-juegos y equipos de sonido si no los está utilizando

## ILUMINACION

- Pinte de colores claros las paredes y techos internos de su casa, así podrá usar lámparas de menor potencia para iluminar los ambientes.
- Controle la iluminación externa con fotocélulas.
- Evite dejar las luces encendidas si no las utiliza.
- Use lámparas adecuadas para la iluminación de cada tipo de ambiente.
- Utilice focos ahorradores en lugar de luz incandescente.

## AIRE ACONDICIONADO

- Evite dejar abiertas las puertas y ventanas, si está usando aire acondicionado dentro de algún área en su casa.



## PLANCHA

- Gradúe el termostato de su plancha según el tejido a planchar.
- Úsela desde que la conecta. Desconéctela antes de terminar, aprovechará el calor hasta el final.
- Nunca olvide su plancha enchufada, además de desperdiciar energía usted estará poniendo en riesgo su seguridad.
- Junte una cierta cantidad de ropa para planchar, así no habrá desperdicios de energía al encender y apagar su plancha

## LAVADORA

- Lave a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante.
- No sobrepase la capacidad máxima establecida.
- Para lavar poca ropa programe en económico el selector.
- Use la cantidad correcta de detergente para no tener que enjuagar más de una vez